

B&C Reset Puffers

100% Polyester Recyclé & Nylon



B&C Reset Puffer



B&C Reset Bodywarmer

SÉRIGRAPHIE

Utilisez des encres plastisol ou polyester avec une couche anti-migration.

TRANSFERT

Utilisez du flex pour vinyle/nylon ou DTF pour outerwear.

BRODERIE

Choisir des zones plates pour éviter les interférences avec les coutures.

Ne convient pas pour:

DTG, sublimation

CONSEILS DE DÉCORATION GÉNÉRAUX POUR B&C RESET OUTERWEAR

1.

Testez toujours la méthode de votre choix avant de lancer la production complète.

2.

Utilisez des couches anti-migration lors de l'impression ou du transfert.

3.

Évitez l'impression sur les ourlets, les fermetures Éclair ou le matelassage.

4.

Ajustez la température et la pression pour éviter que le tissu brille ou se torde.

5.

Utilisez un DTF spécial pour les pièces outerwear.

Clause de non-responsabilité: ces recommandations sont basées sur les tests d'impression internes de B&C. Les résultats peuvent varier en fonction de l'équipement, des encres et des réglages utilisés. Effectuez toujours des tests en interne pour garantir des résultats optimaux.



Made from
RECYCLED MATERIALS



GENDER-NEUTRAL

