

B&C Reset Puffers

100% Poliestere & Nylon Riciclato



B&C Reset Puffer



B&C Reset Bodywarmer

SERIGRAFIA

Inchiostri a base di plastisol o poliestere + strati antimigrazione.

TRASFERIMENTO

Utilizzare vinile/flex nylon o DTF per capi da esterior.

RICAMO

Scegliere zone piatte per evitare sovrapposizioni con le cuciture.

Non adatto per:

DTG e sublimazione.

SUGGERIMENTI GENERALI DI DECORAZIONE PER TUTTA LA LINEA B&C RESET OUTERWEAR

1. Provare sempre il metodo prescelto su un campione prima di passare alla produzione.
2. Utilizzare strati antimigrazione durante la stampa o il trasferimento.
3. Non stampare su orli, cerniere o zone trapuntate.
4. Regolare temperatura e pressione per evitare che il tessuto diventi lucido o che si deformi.
5. Utilizzare stampa DTF apposita per capi da esterno.

Esclusione di responsabilità: Queste raccomandazioni si basano su test di stampa condotti internamente. Tuttavia, ogni centro di stampa può utilizzare impostazioni diverse, legate al tipo o alla marca di inchiostri e macchinari utilizzati. Prima della produzione in serie, occorre sempre eseguire e validare test e campioni.



Made from
RECYCLED MATERIALS



GENDER-NEUTRAL

